

VSM-6110

保証書付

MENS GROOMING KIT

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

家庭用



国内・海外両用

このたびはヴィダルサスーン・メンズグルーミングキットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

もくじ

安全上のご注意	2~5
BEFORE USE	6
海外使用の手引き	6~8
世界の電圧とプラグ	7~8
各部のなまえ	9
充電のしかた	10
正しい使いかた	11
ヘッドについて	12
ヘッドの取り付けかた	12
ヘッドの取り外しかた	12
コームについて	13~14
コームの取り付けかた	13
コームの取り外しかた	14
1 ~ 3.5mm長さ調節コームの仕上がり長さの設定のしかた	14
コームの使いかた	14
ヒゲのトリミングのしかた	15
トリミングの準備	15
ヒゲの長さを整える	15
ヒゲの輪郭を整える	15
体毛のトリミングのしかた	16
トリミングの準備	16
体毛の長さを整える	16
えり足・耳まわりのトリミングのしかた	16~17
トリミングの準備	16
えり足・耳まわりを整える	16~17
鼻毛・耳毛のトリミングのしかた	17
トリミングの準備	17
鼻毛・耳毛を整える	17
お手入れのしかた	18~20
保管のしかた	21
故障かなと思ったときは	21
製品を廃棄するとき	22
仕様	23
別売品について	24
アフターサービスについて	25
お客様の個人情報のお取り扱いについて	25
保証・無料修理規定	26
保証書	27
お客様相談窓口	27

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



危険

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。



室温10°C～35°Cの環境で使用・充電・保管してください。発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に本体やACアダプターを入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警 告

改造はしない。修理技術者以外の人は、修理をしない。廃棄するとき以外は、分解しない。



火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

必ずAC100-240Vで使用する。

(国内・海外両用)

火災・感電の原因となります。

ACアダプターのコードは必ずゆとりを持たせて使用する。



コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

ACアダプターは清潔にする。ACアダプターの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

ACアダプターのプラグにピンやごみを付着させない。

感電・発火・ショートの原因となります。

落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。

破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

幼児の手の届く所で使用したり、放置したり保管しない。

事故・感電・けがの原因となります。



安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使わせない。

事故・感電・けがの原因となります。

ACアダプターが傷んだり、コンセントや接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

ACアダプターを傷付けたり、ACアダプターのコードを破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。

また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

コードが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にACアダプターのコードを巻きつけない。また、ACアダプターのコードを束ねたまま使用しない。

コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

次のようなときは使用しない。

- ・ ACアダプターや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- ・ ACアダプターのコードに深い傷がある。
- ・ ACアダプターやコードが焦げている。
- ・ 異常な音やこげくさい臭いがする。



雷が鳴り出したら、ACアダプターに触れない。

落雷による感電の原因となります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。

また、専用のACアダプター以外は使用しない。異常発熱による発火・ショートの原因となります。

ACアダプターのコードがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり充電しない。

絶縁劣化により感電・火災・ショートの恐れがあります。



水をかけたり、水につけたり、水洗いしない。(ヘッドやコームは取り外して洗浄可能)

ショート・感電の原因となります。



濡れた手でACアダプターを抜き差ししたり、濡れた手で使用しない。

ショート・感電の原因となります。



使用時以外は必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。

けがやけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

ご使用前に、必ずヘッドやコームの状態(変形・破損・刃の破れ・取り付け状態など)を確認する。肌を傷つける原因となります。

ACアダプターを抜くときは、コードを持たずには必ず先端のACアダプターを持って引き抜く。感電・ショートして発火することがあります。



周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する。
けがや肌を傷つける恐れがあります。

本体のお手入れやヘッドやコームを着脱するときは、必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。

けがの原因となります。

ご使用のたびに、お手入れをする。
肌のトラブルの原因となります。

ヒゲ・体毛・えり足・耳まわり・鼻毛・耳毛のカット以外の使用、乳幼児・ベットへの使用は避ける。

事故やトラブルにつながる恐れがあります。

通電したまま放置しない。
事故・トラブルの原因となります。

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。

ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。



刃を強く押さえたり、硬いものに当てたり、落としたりしない。
破損して肌を傷つける原因となります。

刃を強く押し付けない。
肌を傷つける原因となります。

鼻毛・耳毛用のヘッドの刃を鼻や耳の奥まで入れない。

鼻孔や耳孔を傷つける原因となります。

ACアダプターを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない。
破損の原因となります。

直射日光の当たる所で使用したり放置したりしない。


変形・変色・故障の原因となります。

プラグ式消臭・芳香剤を使用しているコンセントや、その近くのコンセントにACアダプターを接続しない。
ACアダプターを傷める原因となります。

コームの着脱をするときは、無理に引っ張ったり、押し込んだりしない。
故障・破損の原因となります。

刃やコームなどの部品が破損した場合は使用しない。
肌を傷つける原因となります。

トリマー刃の刃の駆動部に触れない。
けがの原因となります。



浴室や温気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。



安全上のご注意

ニッケル水素充電池の取り扱いについて

⚠ 危険



充電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。
目に障害が起きる恐れがあります。



次のことをしない。

- ・分解・改造をしない。
 - ・火中への投入や加熱をしない。
 - ・水につけたり、濡らしたりしない。
 - ・他の機器に転用しない。
 - ・落としたり衝撃を与えたたり傷つけたりしない。
 - ・端子同士を針金などの金属で接続しない。
- 液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

⚠ 警告



充電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。
皮膚がかぶれる原因となります。



外装をはがしたり、傷つけたりしない。

発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。

過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。

⚠ 注意



充電は、必ず10°C～35°Cの環境で行う。
発火・発熱・破裂の原因となります。



異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など）に放置しない。

発火・発熱・破裂の原因となります。

BEFORE USE

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
〈ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。〉
2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose plug adaptor.
〈ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。〉
3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.
〈国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。〉

海外使用の手引き

- 当商品は「AC 100-240V」の地域で使用できます。
- ご使用前に、使用する国のお电源コンセントの形状を確認してください。
- ※世界の電圧とプラグの一覧は、7～8ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国のお电源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Bタイプ	B3タイプ	BFタイプ
商品のプラグ形状 ※そのまま使用できます。 	 	 	 
Cタイプ	Dタイプ	O2タイプ	SEタイプ
 	 	 	 

注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。
また、電圧・プラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどにお確かめください。

世界の電圧とプラグ

地 域・国 名	Area · Countries	電 圧 Voltage	プラグ Plug
ア フ ガ ニ 斯 ト ン	Afghanistan	220	B, B3, C, SE
イ ン ド	India	115/230/240	B, B3, BF, C, SE
イ ン ド ネ シ 亞	Indonesia	127/220/230	A, B, B3, BF, C, SE
カンボジア	Cambodia	120/220	A, C
シンガポール	Singapore	115/230	A, B, B3, BF, C
スリランカ	Srilanka	230	B, B3, BF, C
タイ	Thailand	110/220	A, B, B3, BF, C
台湾	Taiwan	110/220	A, C, O
韓国	Korea	110/220	A, C, SE
北 朝 鮮	PRK	110/200/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
中 国	China Rep.	110/220	A, B, B3, BF, C, O, 02, SE
日 本	Japan	100	A
ネ パ ル	Nepal	115/220	A, B, B3, BF, C, SE
パ ン グ ラ テ ィ シ ュ	Bangladesh	230	B, B3, C
バ リ 島	Bali Is	110/220	A, B, B3, BF, C
パキスタン	Pakistan	110/230	A, B, B3, C
ミ ン タ ー	Myanmar	230	B, B3, BF, C, SE
フィ リ ピ ナ	Philippines	120/230/240	A, B, B3, C, O
ブ ナ ン	Bhutan	230	C
ブルネイ	Brunei	240	B3, BF
ベトナム	Vietnam	110/220	A, BF, C, SE
ホンコン	Hong Kong	200/220	B, B3, BF, C
マ カ オ	Macao	115/127/220	A, B, B3, BF, C, SE
マ レ ジ 亞	Malaysia	240	B, B3, BF, C, SE
モ ン ゴ ル	Mongol	220	B, B3, C
ラ オ ス	Laos	220	C, SE
北 米	U.S.A	120	A
ハ ワ イ	Hawaii	120	A
カ ナ ダ	Canada	120/240	A, BF
テ キ サ 斯	Texas	120/240	A, O
アルゼンチン	Argentina	220	BF, C, O, SE
ウ グ ラ イ	Uruguay	220	B3, BF, C
エ ク ア ド ル	Ecuador	115/120/220	A, B3, C, O
エル・サルバドル	El Salvador	110/220	A, B3, BF
キューバ	Cuba	110/220	A, BF, C
グアテマラ	Guatemala	120/240	A, BF, C
コスタ・リカ	Costa Rica	120/240	A, BF, C, O, SE
コロニアビ	Colombia	120/150	A
ジャマイカ	Jamaica	110/220	A, B3, BF, C
スリナム	Surinam	127/220	A, C, SE
チ リ	Chile	220	B3, BF, C, SE
ドミニカ共和国	Dominican.Rep.	110/220	A, BF, C
ニカラグア	Nicaragua	120/240	A, BF
ハイチ	Haiti	110/220	A, BF, C
バージン諸島	Virgin Is.	120/240	A, BF, C
バミューダ	Bermuda	115/120/230	A, BF
バハマ	Bahamas	120/240	A, BF, C, SE
バ ナ マ	Panama	120/240	A, BF
パ ラ グ アイ	Paraguay	220	A, C, SE
ブ ラ ジ リ	Brazil	127/220	A, C, SE
プエルトリコ	Puertorico	120/240	A, BF, C
ベネズエラ	Venezuela	120	A
ペ ル	Peru	220	A, C, SE
ホンジュラス	Honduras	110	A
ボ リ ピア	Bolivia	110/220	A, C, SE
メキシコ	Mexico	120/127/230	A, C, SE
アイスランド	Iceland	230	B, C, SE
アイルランド	Ireland	230	A, B, B3, BF, C, SE
イギリス	England	230/240	B, B3, BF, C
イタリア	Italy	125/220	A, C, SE
オーストリア	Austria	230	B3, BF, C, O, SE
オ ラ ン ダ	Netherlands	230	B, C, SE
ギ リ シ や	Greece	230	B, B3, C, SE
グ リ ン ラ ン ド	Greenland	220	C
ジ ブ ラ ヅ ハ ル	Gibraltar	230/240	B, B3, BF, C
ス イ ス	Switzerland	230	A, B, C, SE
ス ウ ェ 丹	Sweden	230	B, C, SE
ス ベ イ ナ	Spain	127/220	A, C, SE
ロ ラ イ	Russia	127/220	A, B, C, SE
チェコ共和国/スロバキア共和国	Czech.Rep./Slovak.Rep.	220	B, C, SE
デンマーク	Denmark	230	C
ドイツ	Germany	127/230	A, C, SE
ノ ル ウ エ	Norway	230	C, SE
ハンガリー	Hungary	220	C, SE

*同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。


事前に現地のホテルや旅行代理店でご確認のうえ、ご使用ください。

域・国名		Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug
ヨーロッパ	フィンランド	Finland	120/230	A, B, C, SE
	フランス	France	127/230	A, C, O, SE
	ブルガリア	Bulgaria	110/220	A, C, SE
	ベルギー	Belgium	127/230	A, B, C, SE
	ポーランド	Poland	220	B, B3, C
	ポルトガル	Portugal	230	B, B3, BF, C, SE
	マルタ	Malta	240	B, B3, BF, C
	マヨルカ島	Majorca Is	127/220	A, C
	モナコ	Monaco	127/220	A, B, C, SE
	ユーゴスラビア	Yugoslavia	220	C, SE
オセアニア	ルーマニア	Romania	220	C, SE
	ルクセンブルグ	Luxembourg	127/220	A, C, SE
	ボスニア	Bosnia	220	C, SE
	クロアチア	Croatia	220	C, SE
	マケドニア	Macedonia	220	C, SE
	モルドバ	Moldova	127/220	A, C, SE
	ラトビア	Latvian	127/220	A, C, SE
	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グアム	Guam	120/240	A, BF, O
	サイパン	Saipan	110	A
ニアジニア諸島	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	B, B3, O
	タヒチ島	Tahiti Is	110/220	A, C
	トンガ王国	Tonga	240	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	B, B3, C, O, SE
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	斐ジ	Fiji	120/240	A, B, C, O
	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/240	B, B3, BF, C
	イエメン民主人民共和国	Yemen	230	B3, BF, C
	イスラエル	Israel	230	C, O, SE
中近東	イラク	Iraq	220	B, B3, BF, C, SE
	イラン	Iran	230	BF, C, SE
	オマーン	Oman	230	B, B3, BF, C
	カタール	Qatar	240	BF
	キプロス	Cyprus	240	B3, BF, C
	クエート	Kuwait	240	B, B3, C, SE
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A, B, B3, B, C, SE
	シリア	Syria	220	B, B3, C, SE
	トルコ	Turkey	220	B, B3, C, SE
	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A, BF
アフリカ	ヨルダン	Jordan	220	B, B3, BF
	レバノン	Lebanon	110/220	A, C
	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep.of Egypt	220	B3, BF, C, SE
	アルジェリア	Algeria	127/220	A, BF, C
	アンゴラ	Angola	220	B, B3, C
	ウガンダ	Uganda	240	BF, C
	エチオピア	Ethiopia	220	C
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	A, C
	カメルーン	Comeroon	127/220	A, BF, C
	ガーナ	Ghana	230/250	B3, BF, C
アフリカ	ギニア	Guinea	220	B, C
	ケニア	Kenya	240	B, B3, BF, C
	コートジボアール	Ivory Coast	220	B, B3, C
	コンゴ人民共和国	Congo	220	B, C
	ザイール	Zaire	220	C
	ザンビア	Zambia	230	B, B3, BF, C
	スーダン	Sudan	220/240	B3, BF, C
	赤道ギニア	Egatarial Guinea	220	B, BF, C
	セネガル	Senegal	127/220	A, B3, C, SE
	ソマリア	Somalia	110/220/230	A, B3, BF, C
南アフリカ共和国	タンザニア	Tanzania	230	B3, BF, C
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	B, B3, C, SE
	チュニジア	Tunisia	127/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
	ナイジェリア	Nigeria	230	B, B3, BF, C
	ボツワナ	Botswana	220	B, B3, BF, C
	マダガスカル	Madagascar	100/220	A, B3, C
	モーリシャス	South Africa.Rep.	220/230/250	B, B3, BF, C
	モーリタニア	Mauritius	230	B, B3, BF, C, SE
	モザンビーク	Mauritania	220	C, SE
	モロッコ	Mozambique	220	B3, C, SE
リベリア(アラブ)	リビア	Morocco	115/127/220	A, C, SE
	リベリア(アラブ)	Libya	127/230	A, B3, C
	ルワンダ	Liberia,Arab	120/240	A, B3, C, SE
		Rwanda	110/220	A, C, SE

各部のなまえ

VSM-6110

本体



付属品

トリマー ヘッド*



*購入時、本体に取り付けられています。

シェーピング ヘッド



鼻毛・耳毛用 ヘッド



ボディ用 コーム (色: 半透明)



ヒゲ用 コーム (色: 黒) ヒゲ用コームは4種類あります。

・1~3.5mm長さ調整コーム



・5mmコーム




・6mmコーム



・7mmコーム



ACアダプター
型番: VSI-9003
(C060012-JA)



ポーチ



掃除用 ブラシ



オイル



取扱説明書
(本書: 保証書付)



充電のしかた

●初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は、使用する前に充電してください。

●充電は、専用のACアダプターをご使用ください。

●この商品は、充電しながらのご使用はできません。

充電完了後、ACアダプターを取り外して、ご使用ください。

△ 警告

- 専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしないでください。また、専用のACアダプター以外は使用しないでください。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。
- 浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり充電しないでください。
絶縁劣化により感電・火災・ショートの恐れがあります。


充電の目安

●約8時間で充電が完了し、充電ランプが消灯します。

●1回のフル充電で約60分^{*}使用できます。(周囲温度など使用条件によって異なります。)

*ニッケル水素充電池の特性上、電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと、使用可能時間が減少することがあります。これ为了避免のため、最後まで使い切ってから充電することをお勧めします。

- 1 電源スイッチを「OFF」にします。
- 2 ACアダプターのプラグを本体のプラグ接続端子に差し込みます。
- 3 ACアダプターをコンセントに差し込みます。



●充電中は、本体・ACアダプターが多少熱くなります。異常ではありません。

●充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。

充電完了後

ACアダプターをコンセントから抜き、プラグを本体のプラグ接続端子から取り外します。


正しい使いかた

△ 警告

浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しないでください。
絶縁劣化により感電・火災・ショートの恐れがあります。

△ 注意

- ご使用の前に必ず刃やコームの状態（変形、破損、取り付け状態など）を確認してください。
肌を傷つける原因となります。
- トリマー・ヘッドの刃の駆動部に触れないでください。
けがの原因となります。




1 本体を充電します。(P. 10参照)

2 お好みのヘッド・コームを選択し、取り付けます。(P. 12～P. 14参照)

3 電源スイッチを「ON」にし、トリミングを開始します。

・ トリミングのしかたはP. 15～P. 17を参照してください。



使用後

- ①電源スイッチを「OFF」にします。
- ②お手入れをします。(P. 18～P. 20参照)

ヘッドについて

●本機には3種類のヘッドが付属されています(P. 9参照)。用途に合わせて取り付けてください。

ヘッド	用途
トリマーヘッド	ヒゲ・体毛の長さを整える、えり足・耳まわりを整える
シェービングヘッド	ヒゲの輪郭を整える
鼻毛・耳毛用ヘッド	鼻毛・耳毛を整える

●トリマーヘッドにはコームを取り付けられます。(P. 13 ~ P. 14 参照)

※コームを取り付けずにカットするときは、刃が触れた部分がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

※体毛をカットする際は、ボディ用コームを取り付けてください。


△ 注意

着脱の際、刃に触れないようご注意ください。
けがをする恐れがあります。

ヘッドの取り付けかた

- 1 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認します。
- 2 ヘッドの●印を本体の●印に合わせて差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込みます。


・ヘッドが固定されていることを確認してください。



ヘッドの取り外しかた

- 1 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認します。
- 2 手を添えてヘッドを本体裏側方向へ押します。

※誤って電源が入るのを防ぐため、電源スイッチに触れないようご注意ください。



コームについて

●本機にはトリマーへッドに取り付けるヒゲ用コームが4種類、ボディ用コームが1種類付属されています(P. 9参照)。用途や仕上がり長さに合わせて取り付けてください。

コーム	仕上がり長さ	用途
1~3.5mm長さ調整コーム	0.5mm単位で1~3.5mm	ヒゲの長さを整える
ヒゲ用5mmコーム	5mm	
ヒゲ用6mmコーム	6mm	
ヒゲ用7mmコーム	7mm	
ボディ用コーム	3mm	体毛の長さを整える

●1~3.5mm長さ調整コームの仕上がり長さの設定のしかたはP. 14を参照してください。

※コームを取り付けずにカットするときは、刃が触れた部分がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。




着脱の際、刃に触れないようご注意ください。
けがをする恐れがあります。

コームの取り付けかた

1 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認します。


2 トリマーへッドをコームの取付部に合わせます。

- ヒゲ用5mm・6mm・7mmコーム・ボディ用コームは、トリマーへッドの刃をフック部に引っ掛けるようにスライドしてはめてください。



3 コーム背面の下部を「カチッ」と音がするまで押さえます。

- コームが固定されていることを確認してください。




コームについて

コームの取り外しかた


- 1 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認します。
- 2 コーム側面の三部を押さえながら、コームの下部から取り外します。

・コームを破損しないよう注意して取り外してください。



1 ~ 3.5mm長さ調節コームの仕上がり長さの設定のしかた

- 仕上がり長さ調節レバーをスライドし、お好みの仕上がり長さの目盛に合わせます。
・仕上がり長さは0.5mm単位で1~3.5mmに設定できます。



- ・コームを外してカットした時の仕上がりの長さは約0.5mmです。
- ・使い始めは、最も長い設定(3.5mm)でカットし、少しづつ仕上がり長さの設定を短くしていくことをおすすめします。

コームの使いかた

- 皮膚に強く押し付けず、コームをすべらすようにゆっくり動かしてヒゲや体毛をカットします。
- カットの仕上がりを均一にするために、コームの平らな部分が肌と密着するように本体を動かしてください。
- 毛の流れに逆らって動かすと、効率よくカットできます。
- カットした部分と、次にカットする部分が重なるように本体を動かすと、刈り残しがなくなります。
- カットしたヒゲや体毛がコームにたまつた場合は、本体からコームを取り外し、取り除いてください。(P. 18 参照)

ヒゲのトリミングのしかた

トリミングの準備

- ヒゲにクシを通しておいてください。

お願い

ヒゲがぬれた状態、シェービングフォームなどをつけた状態では使用しないでください。
ぬれたヒゲが束になり、長さがそろえにくくなります。

ヒゲの長さを整える

△ 注意

トリマー ヘッドの刃の駆動部に触れないでください。
けがの原因となります。

1 トリマー ヘッドを本体に取り付けます。(P. 12 参照)

2 お好みの仕上がり長さのコームを選択し、取り付けます。(P. 13 参照)

※コームを取り付けずにカットするときは、刃が
触れた部分がとても短く(約0.5mm)カット
されますのでご注意ください。



3 コームの表面を常に肌に当てながら
ヒゲの流れに逆らって動かします。

ヒゲの輪郭を整える

△ 注意

- シェービングヘッドをご使用になる前に、網刃のやぶれがないか必ず確認してください。
けがの原因となります。
- 網刃を皮膚に強く押しつけないでください。
破損して肌を傷つける原因となります。

1 シェービングヘッドを本体に取り付
けます。(P. 12 参照)

2 軽く肌にあてながら輪郭に沿って動
かします。



体毛のトリミングのしかた

トリミングの準備

- 肌や体毛を乾いた状態にしておいてください。

お願い

ボディクリームやボディローションなどをつけた状態では使用しないでください。
長さがそろえにくくなります。

体毛の長さを整える

1 トリマーヘッドを本体に取り付けます。(P. 12 参照)

2 ボディ用コームを取り付けます。(P. 13 参照)

3 コームの表面を常に肌に当てながら
体毛の流れに逆らって動かします。

- ・皮膚を引っ張り、伸ばしながらコームをゆっくり動かしてください。



えり足・耳まわりのトリミングのしかた

トリミングの準備

- 整髪料や汚れはあらかじめ洗髪などで落とします。
- 髪は乾いた状態にし、充分にとかします。
- ビニールクロスや新聞紙などを敷きます。
- 首から肩にタオルをかけてケープをとめます。

お願い

髪がぬれた状態では、使用しないでください。ぬれた髪が毛束になり、長さがそろえにくくなります。

えり足・耳まわりを整える

1 トリマーヘッドを本体に取り付けます。(P. 12 参照)

えり足・耳まわりのトリミングのしかた

2 えり足

下向きに、ゆっくりと滑らかに毛の生え際に沿って動かします。



耳元

- ①本体の電源スイッチが後頭部に向くように持ち替えて、後ろ側から耳の形に合わせて動かします。本体を傾けて、刃の一端だけが触れるようにして毛先だけをカットすると、きれいに仕上がります。
- ②前側からもカーブに合わせて動かします。

もみあげ

もみあげのデザインや長さを決めてから下向きに動かします。

鼻毛・耳毛のトリミングのしかた

トリミングの準備

- 鼻孔内や耳孔内を清潔にしておいてください。

△ 注意

刃を鼻や耳の奥まで入れないでください。

鼻孔や耳孔を傷つける原因となります。

鼻毛・耳毛を整える

1 鼻毛・耳毛用ヘッドを本体に取り付けます。(P. 12 参照)


2 鼻毛

刃を鼻孔の入口まわりにあて、ゆっくりと動かします。



耳毛

刃を耳の穴の入口に軽くあて、ゆっくりと動かします。



お手入れのしかた

●必ず電源スイッチを「OFF」にし、ACアダプターのプラグを本体のプラグ接続端子から取り外してから行ってください。

△ 警告

濡れた手でACアダプターを抜き差しないでください。
ショート・感電の原因となります。


△ 注意

ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

コーム

1 コームを取り外し、付属の掃除用ブラシで毛クズを取り除きます。

- コームの取り外しかたはP. 14を参照してください。




2 水洗いします。

- お湯洗いが可能(45℃以下)

△ 注意

熱湯は使わないでください。




- やわらかい布で水分を拭き取り、十分乾燥させます。

本体・ACアダプター

△ 警告

本体・ACアダプターの水洗いはできません。
ショート・感電の原因になりますので、絶対におやめください。

1 刃の取付部についての毛クズを付属の掃除用ブラシで取り除きます。



2 乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ります。

△ 注意

ベンジン・シンナーなどは使わないでください。



お手入れのしかた

トリマー ヘッド / 鼻毛・耳毛用 ヘッド

1 ヘッドを取り外し、付属の掃除用ブラシで毛クズを取り除きます。

- ヘッドの取り外しかたはP. 12を参照してください。



2 水洗いします。

- お湯洗いが可能（45°C以下）

△ 注意 热湯は使わないでください。

- やわらかい布で水分を拭き取り、十分乾燥させます。
※タオルやティッシュペーパーなどで拭くと、刃を傷めることができます。




3 トリマー ヘッドに付属のオイルをさします。

- 定期的に付属のオイルを少量塗布することで刃的良好な状態を長く維持させることができます。



シェービング ヘッド

1 シェービング ヘッドの両側の突起を押さえながら上部を引き抜きます。



2 シェービング ヘッド 内部にたまつた毛クズを付属の掃除用ブラシで取り除きます。




お手入れのしかた

3 水洗いします。

- ・お湯洗いが可能（45℃以下）

△ 注意 熱湯は使わないでください。

- ・やわらかい布で水分を拭き取り、十分乾燥させます。
※タオルやティッシュペーパーなどで拭くと、刃を傷めることができます。
- ※上部の網刃はブラシで掃除しないでください。傷ついたり破損する恐れがあります。



4 お手入れ後はシェービングヘッドの上部を「カチッ」と音がするまで押し込んで、取り付けます。

- ※網刃部分を押さないようご注意ください。
- ※網刃が破損したり、切れ味が落ちた場合は、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。



保管のしかた

十分に乾燥させたあと、ポーチなどに入れ、湿気の少ない場所に保管します。

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 高温になる場所や水のかかる場所へ保管しないでください。
- 長期間保管していた場合は、使用する前に必ず充電してください。(P. 10 参照)

故障かなと思ったときは

●修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点検	処置のしかた
切れ味が悪くなった。	毛クズがたまっていますか? トリマー ヘッドにオイルを塗布していますか?	ヘッドやコームの毛クズを取り除いてください。 (P. 18 ~ P. 20 参照) 定期的にオイルを塗布してください。(P. 19 参照)
電源を「ON」にしても、動かない。	充電されていますか? ヘッドが本体から外れていませんか?	約8時間充電してください。 (P. 10 参照) ヘッドを本体に正しくセットしてください。 (P. 12 参照)
充電できない。	ACアダプターのプラグが、本体のプラグ接続端子から抜けていませんか? ACアダプターが、コンセントから抜けていませんか?	確実に差し込んでください。 確実に差し込んでください。

製品を廃棄するとき

△ 危険

お客様による充電池の修理・交換はできません。

△ 警告

廃棄するとき以外は、製品を分解しないでください。

△ 注意

本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

充電池リサイクルにご協力を



Ni-MH

このマークの商品には、充電池を使用しております。充電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
<http://www.jbrc.com>

廃棄する際の充電池の取り出しかた

ACアダプターを取り外し、電源を入れて、完全に動作しなくなるまで充電池を放電させてからおこなってください。

①：部品をマイナスドライバーなどで

こじ開ける

②：ネジを取り外す

③：ネジを取り外す

④：ネジを取り外す


⑤：部品を取り外す

⑥：部品を取り外す

⑦：部品を取り外す

⑧：基板を取り外す

⑨：充電池を基板から引き外す



仕様

■本体

電 源	充電式(専用ACアダプター使用)
使 用 電 池	ニッケル水素充電池(DC2.4V 800mAh)
消 費 電 力	0.72W(充電時)
寸 法	約37(W)×42(D)×157(H)mm(トリマーヘッド装着時)
質 量	約130g(トリマーヘッド装着時)
充 電 時 間	約8時間
付 属 品	ACアダプター、トリマーヘッド、シェービングヘッド、鼻毛・耳毛用ヘッド、ヒゲ用コーム(1~3.5mm長さ調節コーム、5mmコーム、6mmコーム、7mmコーム)、ボディ用コーム(3mm)、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ、取扱説明書(本書:保証書付)

■ACアダプター 型番: VSI-9003 (C060012-JA)

入 力	AC100-240V 50/60Hz 0.2A
出 力	DC6.0V 0.12A
コードの長さ	約1.5m

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

<p>愛情点検</p> 	<p>★長年ご使用のメンズグルーミングキットの点検を!</p> <p>ご使用の際 このようない ことはありま せんか?</p> <ul style="list-style-type: none">●電源を入れても、ときどき動作しないときがある。●ACアダプターのコードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。●運転中に異常な音がする。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。 <p>ご使 用中 止</p> <p>このよう な症状の 時は、 故障や事 故防止の ため、 電源を切 り、コンセ ントから ACアダ プター を抜いて、 必ず販 売店に ご相談 ください。</p>	
--	--	--

別売品について

- ACアダプター・オイルなどP. 9に記載の部品は別売品としてご購入いただけます。
- 別売品を依頼される場合は、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。

名 称	型 番
ACアダプター	VSI-9003 (C060012-JA)
オイル	—

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- メンズグルーミングキットの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

メンズグルーミングキット 保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 番	VSM-6110		
お買上げ年月日	年 月 日		
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買上げ日より）	
	本 体	1 年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
販売店	店名・住所・電話	見 本	

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

 ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター

 ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市冰角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター

 ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター

 ナビダイヤル (全国共通番号) 0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2020年12月現在(所在地、電話番号など
については変更がある場合がありますので、
その節はご容赦願います。)

Conair Far East Ltd., A Subsidiary of Conair Corporation USA
1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902 USA
Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

Conair Corporation USA
www.toolsofsassoon.com