



各部のなまえ

VSI-3208/3209



高温! やけどに注意

- 使用中パイプ 部分は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようにご注意ください。



△ 警告

パイプの金属部分は温度調節ダイヤルが最小の時でも高温になっていますので、直接肌に触れないでください。やけどの原因となります。見えにくい部分、首筋や頬、前髪を巻く時などは充分に注意してご使用ください。

△ 注意

ぶつけたり、落としたりすると、パイプのセラミックコーティングが、傷付いたり割れたりする恐れがあります。

自動電源OFF機能搭載

電源を切り忘れたとき、自動的に(約60分後)電源がOFFになります。

正しい使いかた

△ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。
断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常にコードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
- コードによりれをおこさない。(図④)
- 本体にコードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)
- ※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

図① 余裕を持ってご使用ください
図② 引っ張って使用しない
図③ けがの原因になります
図④ コードによりれをおこさない
図⑤ 本体にコードを巻きつけ、収納しない

この商品は、通常のヘアアイロンに比べ、大変高温です。ご使用に慣れるまでは必ずダイヤル “LO” でご使用ください。


仕様

電 源	AC100V・50/60Hz共用
安全装置	温度ヒューズ 216°C
消費電力	73W
コード長	約 1.9m
サ イ プ (本体のみ)	約 335 (W) × 50 (D) × 74 (H) mm パイプ径Φ32mm
質 量 (本体のみ)	約 385g
パイプ 温 度 の 目 安	HIGH: 約 180°C LOW: 約 100°C (周囲温度30°Cの場合)
付 属 品	取扱説明書(本書)・保証書


上手な使いかた

アイロンをかける前の下準備

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。**
- 電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください。(赤ランプが点灯し、待機状態になります。)



- 2 充分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。**



- 3 ブロッキングをします。**
- ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。



- 3 ご使用後は、必ず「OFF」ボタンを押してから電源プラグを抜いてください。**




※ご使用中に本体持ち手部が若干熱を帯びることがありますが、パイプ部の熱伝導によるもので、ご使用に差し支えありません。

上 手 な 使 い か た

アイロンをかける


- 洗髪後の場合**
髪を湿り気が残る程度までドライヤーで乾かします。



- 乾いた髪の場合**
蒸しタオル・水などで髪を少し湿らせます。




- 2 充分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。**



- 3 ブロッキングをします。**
- ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。



- Point**
- 1ヶ所に10秒以上使用しないでください。(髪質によって異なりますが、平均4~10秒ぐらいでOK!)
 - 一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しづつ形づけるようにします。
 - 初めて軽く、徐々に力を加えていくのがコツです。



このたびはヴィダルサスーン・カールアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも、保証書とともに使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

VSI-3208/3209

保証書別途添付

アレンジヘア

ポリュームウェーブ
Voluminous Waves

はつきりカール
Defined Curls

カーリングアイロン
CURLING IRON

CURLING IRON

家庭用

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

△ 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の例



●記号は、禁止の行為であることを告げるもので、図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

日本国内専用

この商品は日本国内でのみご使用いただけます。変圧器を用いて海外で使用された場合、保証期間内であっても有償修理扱いとなります。

△ 警告

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。
電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。
火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

交流100V以外の地域では使用しない。
(日本国内専用)
火災・感電の原因となります。

本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

次のようなときは、使用しない。
●コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。
●電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。
●電源コードに深い傷がある。
●電源コードや電源プラグが焦げている。

△ 警告

業務用として使用しない。また不特定多数人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

スプレー式整髪剤を同時に使用しない。
発火・やけどの恐れがあります。

電源プラグにピンやごみを付着させない。
感電・ショート・発火の原因となります。

水につけない。また、ぬれた手で使用しない。
ショート・感電の原因となります。

浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。

特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないよう、特に注意する。
火災の原因となります。

使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

整髪料などがついた手で本体を触らない。
劣化の原因となります。

浴室や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

△ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。

電源コードがよじれたままで使用しない。
ショートして火花が出ることがあります。

整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。
やけどや火災、故障の原因となります。

通電したまま放置しない。
火災の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

パイプ部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意する。
火災の原因となります。

使用中、使用直後は高温部に触れない。
やけどの原因となります。

整髪料などがついた手で本体を触らない。
劣化の原因となります。

浴室や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

知っておいていただきたいこと

【アフターサービスについて】

1 保証書

- 保証書は別途添付されています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。



バストレート液



2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容により「無料修理」いたします。

- 同じ箇所に10秒以上使用し続けないでください。

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。



3 補修用性能部品の保有期間

- カールアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するため必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することができます。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル 0570 (07) 5555

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合



〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

西日本修理センター



ナビダイヤル 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合



〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

お手入れと保管のしかた

●必ず電源を「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。



お手入れ

本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとどけてください。



※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル 0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合



〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2015年5月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

小泉成器株式会社



Conair Far East Ltd., A Subsidiary of Conair Corporation USA

Conair Corporation USA



1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902 USA

www.toolsforsassoon.com



Vidal Sassoon and related logos are trademarks of The Procter & Gamble Company, used under license by Conair Corporation