

VSD-1208

保証書別途添付

DUAL ION SHINE PLUS

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

家庭用



このたびはヴィダルサスーン・ヘアドライヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


日本国内専用

この商品は日本国内でのみご使用いただけます。変圧器を用いて海外で使用された場合、保証期間内であっても有償修理扱いとなります。

⚠ 警告



改造はしないでください。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「サービスセンター」にご相談ください。




定格15A以上のコンセントを使用してください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。




子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。



引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。






吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。感電したり異常過熱により発火することがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 警告	
	水につけないでください。 また、浴室やぬれた手で使 用しないでください。 ショート・感電の原因になりま す。 
	使用後は必ずスイッチを切り、 電源プラグをコンセントから 抜いてください。火災や事故 の原因になります。 
	電源コードを傷つけたり、破 損したり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじ ったり、たばねたりしないでく ださい。また、重い物を載せ たり、挟み込んだり、加工した りすると、電源コードが破損し、 火災・感電の原因となります。 
	交流100V以外では使用し ないでください。火災・感 電の原因となります。 (日本国内専用) 

⚠ 注意	
	電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必ず 先端の電源プラグを持って 引き抜いてください。感電 や、ショートして発火する ことがあります。 
	通電したまま放置しないでく ださい。火災の原因になります。 

⚠ 注意	
	使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜いてくださ い。けがややけど、絶縁劣化 による感電・漏電火災の原因 になります。 
	毛髪の整髪以外の使用、乳幼 児への使用は避けてくださ い。やけどや火災、故障の原因と なります。 
	落としたり、ぶつけたりしない でください。感電・発火の原 因になります。 
	コードがよじれたままでは 使わないでください。 断線して火花が出ることが あります。 
	海外では使用しないでくださ い(国内専用)。やけどや 発火の原因になります。 
	乾燥中、髪が吸込口に吸い 込まれないように注意してく ださい。故障ややけどの原 因になります。 
	集風器は高温になっています ので、触れないでください。 やけどすることがあります。 
	浴室や湿気の多い所に保管し ないでください。絶縁劣化に より感電することがあります。 
	収納時にコードを本体に巻き つけない。コードに負荷がか かり断線し、感電やショート のおそれがあります。 

★長年ご使用のヘアドライヤーの点検を！

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号



ナビダイヤル
(全国共通番号)

TEL. 0570 (07) 5555

TEL. 06 (6262) 3561

FAX. 06 (6264) 5170

電話受付時間 平日9:00～17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2007年9月現在(所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

【アフターサービスについて】

1 保証書

- 保証書は別途添付されています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は**お買い上げ日より1年間**です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により**無料修理**いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により**有料で修理**致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- ヘアドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後**5年**です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合


- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社・サービスセンターにお問い合わせください。

1 お手入れ


●必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからお手入れしてください。

●本体、及び集風器の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使わないでください。


●吸込口・フィルターの汚れは、風量を少なくさせたり、発火やけどの原因になりますので、定期的にお手入れしてください。



1. 吸込口を開けてフィルターを取外します。



2. クリーナーや、やわらかいブラシを使って、吸込口やフィルターの汚れをとってください。




3. 手入れが終わったら、フィルターを取付けてから吸込口を閉じてください。

2 保管時のご注意

●ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

VSD-1208



マイナスイオンの効果

マイナスイオンが髪表面をコートし、パサつきがちな髪をサラッとツヤやかな状態に導きます。

●次の方には、マイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。

- ・縮毛や癖毛の強い方
- ・縮毛矯正パーマをあてて間もない方
- ・髪質が細く柔らかい方
- ・髪質がしっとりしている方

●マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがありますが、人体に害はありません。

吹出口から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

仕様


電 源	AC100V・50/60Hz共用	安全装置	温度ヒューズ154℃
消費電力	1200/600W切換式		
温風温度	約110℃ (周囲温度30℃の場合)		
コードの長さ	約1.9m	質 量	約510g (本体のみ)
サイズ	214 (W) × 89 (D) × 204 (H) mm (本体のみ)		
付属品	集風器		

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

●ご使用になるコンセントの表示が15A以上であることを確認し、同じ回路で他に電気器具を使用していないことを確認します。



●メインスイッチはOFF（切）にしてプラグをコンセントに差し込みます。



- ハンドルが折りたたまれている場合はもとの状態にもどしてからご使用ください。
- ハンドルを折りたたんだ状態で使用しないでください。やけどやけがの原因となります。

2 スイッチを入れます。

ご使用に合わせて風を使い分けてください。

●メインスイッチ…風量切換え

- ・HIGH（強）
- ・LOW（弱）
- ・OFF（電源切）

●ターボスイッチ

- ・TURBO（大風量）
- ・NORMAL（通常の風量）

●温度調節スイッチ



- ・HOT（温風温度高）
- ・WARM（温風温度低）

●クールショットスイッチ


押している間だけ、冷風に切り替わります。
温風でセット後、冷風を当てるとヘアスタイルが長続きします。

3 ご使用後は、必ずメインスイッチをOFFにしてから、電源プラグを抜いてください。

●メインスイッチがOFFになっていることを確認します。



ハンドルの折りたたみかた



CLOSEの矢印に従って
ハンドルをまわします。

回転部がカチッとなる
までまわします。

知っておいていただきたいこと



●コードがよじれたままでは使わない。
断線して火花が出ることがあります。

●吸込口をふさぎますと異常過熱を起こし、発火の危険があります。

上手な使いかた


セットの前には

- 十分にブラッシングし、抜け毛を取り除きます。
- 乾いた髪の設定では、蒸しタオル、整髪料、セットローションなどで髪を少し湿らせておきましょう。



洗髪後の乾燥には

- メインスイッチをHIGHにして、ターボスイッチをTURBOにします。ドライヤーは髪から10cm程離して、根元までまんべんなく温風をあてて乾かします。



ボリュームを付けたいときは

- 集風器を付け、メインスイッチをLOWに。髪は根元から角度を大きくとって持ち上げ、温風を根元にあてます。
- 乾かすとき、髪を逆さにして温風をあてるのも、ボリュームを出すコツです。



ご注意



1カ所に温風を当てつづけないでください。やけどのおそれがあります。



使用時吹出口は、熱くなりますので、直接顔に当てたりしないでください。やけどのおそれがあります。