

VSS-9510

保証書別途添付

STRAIGHTENER

# 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

家庭用



国内・海外両用

このたびはヴィダルサスーン・ストレートアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも、保証書とともに使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

小泉成器株式会社

## 安全上のご注意

- \* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### ！警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

### ！注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

### 絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

## ご使用前に

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.  
(ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。)
2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose plug adaptor.  
(ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。)
3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.  
(国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。)

## ⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。

電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

必ずAC100-240Vで使用する。

(国内・海外両用)

火災・感電の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。


やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない。

爆発や火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。

電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

次のようなときは、使用しない。

- コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。
- 電源コードに深い傷がある。
- 電源コードや電源プラグが焦げている。

## ⚠ 警告

|  |  |
|--|--|
|    | <p>業務用として使用しない。また不特定多数の人が使う場所に置かない。<br/>連続過負荷による故障の恐れがあります。</p>          |
|    | <p>電源コードがよじれたままで使用しない。<br/>ショートして火花が出ることがあります。</p>                       |
|    | <p>水につけない。また、ぬれた手で使用しない。<br/>ショート・感電の原因となります。</p>                        |
|   | <p>浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。<br/>絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。</p>      |
|  | <p>特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。<br/>やけどの原因となります。</p>            |
|  | <p>使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。<br/>けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。</p> |

## ⚠ 注意

|  |  |
|--|--|
|  | <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。<br/>感電やショートして発火することがあります。</p> |
|  | <p>整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。<br/>やけどや火災、故障の原因となります。</p>                     |
|  | <p>通電したまま放置しない。<br/>火災の原因となります。</p>  |
|  | <p>落としたり、ぶつけたりしない。<br/>感電・発火の原因となります。</p>                                  |
|  | <p>プレート部分が熱いうちに、布団や紙・ポリ袋など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意する。<br/>火災の原因となります。</p>     |

## ⚠ 注意



使用中、使用直後は高温部に触れない。  
やけどの原因となります。



整髪料などがついた手で本体を触らない。  
劣化の原因となります。



浴室や湿気の多い所に保管しない。  
絶縁劣化により感電することがあります。

## 海外使用の手引き

- 当商品は「AC 100-240V」の地域で使用できます。
  - ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
- ※世界の電圧とプラグの一覧は別途添付しております。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

| Aタイプ                     | Cタイプ  |
|--------------------------|-------|
| 商品のプラグ形状<br>※そのまま使用できます。 |       |
| Bタイプ                     | Oタイプ  |
|                          |       |
| B3タイプ                    | O2タイプ |
|                          |       |
| BFタイプ                    | SEタイプ |
|                          |       |

注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。  
また、電圧・プラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどにお確かめください。

## お使いになる前にご注意ください

- パーマをかけられている方はパーマが落ちやすくなることがありますので、スチームを使用せずに使いにすることをおすすめします。
- ヘアカラーを使用されている方は色が落ちやすくなることがあります。

## 知つておいていただきたいこと

- 家庭用パーマ液やストレートパー  
マ液と同様の成分が含まれている  
もの（「チオグリコール酸」・「シス  
テイン」の成分表示があります）  
との併用はしないでください。  
髪を傷める場合があります。



- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使  
用しないでください。  
髪を傷める原因となります。


- 同じ箇所に5秒以上使用し続けな  
いでください。  
髪が傷んだり焦げる場合があります。



- このストレートアイロンはクセ毛を一時的に伸ばすもの  
です。縮毛に対する効果はありません。
- クセ伸ばしの効果は個人差があります。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かして  
ください。  
乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけど  
する恐れがあります。

## マイナスイオンについて

- 電源を入れると、マイナスイオンが常に発生します。  
(イオンランプが点灯します。)



- マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがあります  
が、人体に害はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがあります  
が、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。


# お手入れと保管のしかた

- 必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

## お手入れ

本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。



## 保管時のご注意

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。  
本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- 本体及びプレート面に整髪料や化粧品がついたまま放置しないでください。  
本体及びプレート面が劣化し、色落ちや故障の原因となります。

## 【アフターサービスについて】

### 1 保証書

- 保証書は別途添付されています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により「無料修理」いたします。
- 保証期間が過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

### 3 補修用性能部品の保有期間

- ストレートアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

### ★長年ご使用のストレートアイロンの点検を！

#### 愛情点検



ご使用の際このようなことはありますか？

- ストレートアイロンが、あたたまらない時がある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

# お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

## 〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

## 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しでは当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

### ご意見・ご質問について

**お客様相談窓口**  ナビダイヤル (全国共通番号) **0570 (07) 5555**

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

### 修理に関するお問い合わせ

**東日本修理センター**  ナビダイヤル (全国共通番号) **0570 (05) 8888**

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

**西日本修理センター**  ナビダイヤル (全国共通番号) **0570 (05) 8888**

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

### 部品に関するお問い合わせ

**部品センター**  ナビダイヤル (全国共通番号) **0570 (00) 3211**

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

## 小泉成器株式会社

受付時間：平日9:00～17:30  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2017年7月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

Conair Far East Ltd., A Subsidiary of Conair Corporation USA  
Conair Corporation USA


1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902 USA  
[www.toolsofsassoon.com](http://www.toolsofsassoon.com)

Vidal Sassoon and related logos are trademarks of  
The Procter & Gamble Company, used under license by Conair Corporation

★7G

# 各部のなまえ

## VSS-9510




### 付属品


#### ●スポット



#### ●ポーチ




ご使用中は本体をポーチの上に置いてください。  
ご使用後もプレートが冷めるまで置いてください。  
※ポーチの収納面を上にして置いてください。



#### 収納の仕方

△ 注意 本体が冷めてから収納してください。




## 高温! やけどに注意

● 使用中 部分は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようにご注意ください。



● スチームは高温です!  
ご注意ください。



#### △ 警告

プレートの金属部分は設定温度が最小の時でも高温になっていますので、直接肌に触れないでください。やけどの原因となります。見えにくい部分、首筋や頬、前髪にアイロンをかける時などは充分に注意してご使用ください。

#### △ 注意


ぶつけたり、落としたりすると、プレートが傷付いたり割れたりする恐れがあります。

#### 自動電源OFF機能搭載

電源を切り忘れたとき、自動的に(約60分後)電源がOFFになります。


## プレートロックについて

- 上下のプレートを閉じて、コンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。
- プレートを閉じてからスライドさせてロックします。



## 温度表示について

- 設定温度になると、温度表示が点滅から点灯に変わります。  
※表示温度は、目安です。使用環境などにより、多少の差があります。




### △ 注意

この商品は、通常のヘアアイロンに比べ、大変高温です。  
やけど防止のため、ご使用には十分ご注意ください。

## スチーム調節スイッチについて

- スチームの量を調節することができます。(強 / 弱 / OFF)



## 仕様


|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 電 源             | AC100-240V 50/60Hz共用           |
| 消費電力            | 80-120W                        |
| 電源コードの長さ        | 約 1.9m                         |
| サ イ ズ<br>(本体のみ) | 約 330 (W) × 40 (D) × 92 (H) mm |
| 質 量<br>(本体のみ)   | 約 470g                         |
| プレート<br>最高温度    | 約 200°C(周囲温度 30°Cの場合)          |
| 付 属 品           | スポット、ポーチ、取扱説明書(本書)、保証書         |

# 正しい使いかた

## ストレートアイロンとしての使いかた

### 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください。
- プレートロックが解除されていることを確認してください。



### 2 電源を入れ、温度を設定します。

- ①電源ボタンを押します。

電源ボタン →

- ②温度調節ボタンで温度を設定します。

(温度表示が点滅から点灯に変わると、設定温度に達していますので使用を開始してください。)

温度調節ボタン → +  
温度調節ボタン → -



### 3 使用後

- ①電源ボタンを押して電源を切ります。

- ②電源プラグを抜きます。




\*ご使用中に本体持ち手部が若干熱を帯びることがありますが、プレート部の熱伝導によるもので、ご使用に差し支えありません。

### ⚠ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。  
断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
- 電源コードによじれをおこさない。(図④)
- 本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)
- ※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。



## スチームストレートアイロンとしての使いかた


### 1 タンクに水を入れます。

※ご使用ごとに水を入れ替えてください。

- ①つまみを持ち、タンク取り外しボタンを押して、タンクを本体から取り外します。




- ②キャップを外します。



※使用直後のキャップは高温です。  
取り扱いには充分気をつけてください。

- ③付属のスポットを使って水道水を入れます。



- ④キャップをつけ、タンクを本体に取り付けます。



※タンク内の振子状のものは、タンク内の水を吸い上げるためのものです。

### 2 電源プラグをコンセントに差し込みます。


- 電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください。
- プレートロックが解除されていることを確認してください。

### 3 電源を入れ、スチームを発生させます。

- ①電源ボタンを押します。  
②温度調節ボタンで「200°C」に設定します。



温度表示が点滅から点灯に変わったら



- ③スチーム調節スイッチを「強(強)」または「弱(弱)」にします。

- プレートを閉じるとスチームが発生します。  
※ご使用の環境により、スチームは見えにくいことがあります。

#### ⚠ やけどに注意

- スチームは高温です。直接肌に当てないでください。
- 使用中は、プレート及び、プレート裏面の本体外側が高温です。触れないようにしてください。
- 200°C以外に設定したり、設定温度になる前にプレートを閉じたりしないでください。また、安定してスチームを出すため、必要以上にプレートを開じたり開いたりしないでください。湯玉が出て、やけどの恐れがあります。

### 4 使用後

※使用直後、タンクのキャップは高温です。  
充分に冷めてからお取り扱いください。

- ①スチーム調節スイッチを「OFF」にします。
- ②電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグを抜きます。
- ③タンク内に残った水を捨てます。

# 上手な使いかた

## アイロンをかける前の下準備

1

### ■洗髪後の場合

髪を湿り気が残る程度まで  
ドライヤーで乾かします。



### ■乾いた髪の場合

蒸しタオル・水などで髪を  
少し湿らせます。




2

充分にブラッシングをして、からまり・  
ほつれ・抜け毛を取り除きます。

3

プロッキングをします。

プロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。



## アイロンをかける

アイロンをかける順番

下半分 → 上半分 → 前髪

- 1 3~5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。



- 2 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。



### Point

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けないでください。
- 毛先は傷みやすいのでさっと滑らせます。
- 根元をしっかりかければボリュームダウン!!

## 最後の仕上げ

全体にアイロンをかけ終わったら

- 髪をブラシできちんと整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつきます。

